Merci d'avoir acheté la prise pilotable par GSM Sockonnect® SKT-100 !
La prise pilotable par GSM Sockonnect® SKT-100 est une prise commutable à distance intégrant un module GSM et un module radio (FSK). La prise Sockonnect® SKT-100 nécessite une carte SIM pour son fonctionnement.
La prise Sockonnect® SKT-200 est dépendante de la prise Sockonnect® SKT-100.
Une SKT-100 peut supporter jusqu'à 10 SKT-200.

Prise en main de la Sockonnect® SKT-100

Pour débuter envoyez la commande #00# par SMS à votre prise pilotable Sockonnect® SKT-100.

Retrouvez la liste de toutes les commandes SMS dans la liste ci-après.

Comment appairer une prise Sockonnect® SKT-200 avec une Sockonnect® SKT-100 ?

Brancher la SKT-200 à une distance de 50 cm de la SKT-100

Presser le bouton SET de la SKT-200 pendant 2 secondes, la led bleue doit clignoter deux fois par seconde.

La SKT-100 va émettre un bip et enverra un SMS au numéro maître pour avertir de l'appairage

La led bleue de la prise esclave SKT-200 doit maintenant toujours clignoter 1 fois par seconde.

Vous pouvez brancher la SKT-200 où vous le souhaitez

Répétez ces étapes pour ajouter d'autres prises Sockonnect® SKT-200

LISTE DES COMMANDES

Catégorie	Fonction	Commande
Numéro Maître	Définir numéro maître de la prise	#00#
Prise SKT-200 "esclave"	Nommer la prise SKT-200	#100#AncienNom#NouveauNom#
	Retirer une prise SKT-200	# 101 # NomDeLaPrise#
	Retirer plusieurs prises SKT-200	#101#NomDeLaPrise# ..... #NomDeLaPrise#
	Retirer toutes les prises SKT-200	# 101 #
Allumer/ Eteindre manuellement	Allumer la prise SKT-100 en tant que maître	# 01 #
	Eteindre la prise SKT-100 en tant que maître	# 02 #
	Allumer une prise SKT-200 en tant que maître	# 01 # NomDeLaPrise #
	Eteindre une prise SKT-200 en tant que maître	# 02 # NomDeLaPrise #
	Allumer toutes les prises SKT-200 en tant que maître	# 01 # 0 #
	Eteindre toutes les prises SKT-200 en tant que maître	# 02 # 0 #
	Allumer la prise SKT-100 en tant que utilisateur	# 01 # Mot de passe #
	Eteindre la prise SKT-100 en tant que utilisateur	# 02 # Mot de passe #
	Allumer une prise SKT-200 en tant que utilisateur	# 01 # Mot de passe #NomDeLaPrise #
	Eteindre une prise SKT-200 en tant que utilisateur	# 02 # Mot de passe # NomDeLaPrise#
Allumer/ Eteindre par appel	Autoriser l'activation des prises par appel	# 18 # 1 #
	Ne pas autoriser l'activation des prises par appel (par défaut)	# 18 # 0 #
Définir les utilisateurs	Changer le numéro de l'utilisateur maître	# 14 # NewMasterNumber #
	Ajouter un numéro d'utilisateur	# 06 # FamilyNumber #
	Ajouter plusieurs numéros d'utilisateurs	# 06 # FamilyNumber1 # ... # # FamilyNumber4
	Supprimer un numéro d'utilisateur	# 113 # FamilyNumber #
	Supprimer plusieurs numéros d'utilisateurs en même temps	# 113 # FamilyNumber1 # ... # # FamilyNumber4
	Effacer tous les numéros d'utilisateurs	# 113 #
Mot de passe	Changer le mot de passe	# 04 # OLDpassword # Newpassword #
Départ différé	Délai d'allumage différé de la SKT-100	# 138 # 1 # Minutes #
	Délai d'extinction différée de la SKT-100	# 138 # 0 # Minutes #
	Délai d'allumage différé de la SKT-200	# 103 # NomDeLaPrise # 1 # # Minutes
	Délai d'extinction différée de la SKT-200	# 138 # NomDeLaPrise # 0 # Minutes #
Allumage selon calendrier	Autoriser le démarrage selon calendrier sur la SKT-100	# 128 # 1 #
	Autoriser le démarrage selon calendrier sur une SKT-200	# 102 # NomDeLaPrise # 1 #
	Programmer extinction allumage automatique sur la SKT-100	# 129 # journée de travail # StartTime1 # EndTime1 # StartTime2 # EndTime2 # StartTime3 # EndTime3 #
	Programmer extinction allumage automatique sur una SKT-200	# 102 # NomDeLaPrise# journée de travail # StartTime1 #EndTime1 # StartTime2 # EndTime2 # StartTime3 # EndTime3 #
	Autoriser l'extinction allumage automatique de la SKT-100	# 128 # 0 #
	Autoriser l'extinction allumage automatique d'une SKT-200	# 102 # NomDeLaPrise # 0 #
Programmation	Autoriser l'allumage/extinction selon la température de la SKT-100	# 159 # 1 #

selon température	Paramétrer plage de température pour activer / désactiver la SKT-100	# 159 # mode # lowTemp# highTemp #
	Ne pas autoriser l'allumage/extinction selon la température de la SKT-100	# 159 # 0 #
Alerte dépassement de plage de température	Activer alerte de dépassement de température pour la SKT-100	# 170 # 1 #
	Fixez des limites de température pour SKT-100	# 170 # MinTemp # MaxTemp #
	Activer alerte de dépassement de température pour la SKT-200	# 104 # NomDeLaPrise # 1 #
	Fixer des limites de température pour SKT-200	# 104 # NomDeLaPrise # MinTemp # MaxTemp #
	Désactiver alerte de dépassement de température pour la SKT-100	# 170 # 0 #
	Désactiver alerte de dépassement de température pour la SKT-200	# 104 # NomDeLaPrise # 0 #
Alerte de changement rapide de température	Activer alerte de changement brutal de température pour la SKT-100	# 160 # 1 #
	Paramétrer l'alerte de changement brutal de température de la SKT-100	# 160 # Temp # Time #
	Désactiver alerte de changement brutal de température pour la SKT-100	# 160 # 0 #
Notifications SMS	Notification par SMS sur le changement d'état de la prise (par défaut)	# 11 # 1 #
	Pas de notification par SMS sur le changement d'état de la prise	# 11 # 0 #
	Notification par SMS sur le changement d'alimentation SKT-100 (par défaut)	# 12 # 1 #
	Pas de notification par SMS sur le changement d'alimentation SKT-100	# 12 # 0 #
Signal sonore	Activer le "Beep" tonalité d'avertissement	# 19 # 1 #
	Désactiver l'option "Beep" tonalité d'avertissement (par défaut)	# 19 # 0 #
Vérifier statuts de la prise	Vérifier SKT-100 état de fonctionnement de la prise	# 07 #
	Vérifiez état de fonctionnement de toutes les SKT-200	# 17 # 0 #
	Consultez état de fonctionnement d'une prise SKT-200	# 07 # NomDeLaPrise #
	Vérifiez activation départ différé de la SKT-100	# 138 #
	Vérifiez activation départ différé de la SKT-200	# 103 # NomDeLaPrise #
	Vérifiez paramètres départ différé de la SKT-100	# 128 #
	Vérifiez paramètres départ différé de la SKT-200	# 102 # NomDeLaPrise #
	Vérifiez SKT-100 paramètres de contrôle de la température	# 159 #
	Vérifiez SKT-200 paramètres de contrôle de la température	# 104 # NomDeLaPrise #
	Vérifiez paramètres de changement brutal de température sur SKT-100	# 160 #
	Vérifiez paramètres de dépassement de la température sur SKT-100	# 170 #
	Vérifiez paramètres de dépassement de la température sur SKT-200	# 104 # NomDeLaPrise #
Réinitialiser	Réinitialiser la prise SKT-100 aux réglages d'usine	# 08 #

NOS PRODUITS PILOTABLES PAR GSM

Sockonnect® SKT-100 Prise maître	Sockonnect® SKT-200 Prise esclave

Merci d’avoir consulté cette notice concernant les prises Sockonnect® SKT-100 / SKT-200

Pour toute information complémentaire

Contactez nous au 02 85 52 17 58 ou par mail : info@sockonnect.com

Retrouvez cette notice en ligne sur www.sockonnect.com